



# TEKNISKA DATA

Marknad:	<b>ED</b>	<b>2000-2001</b>	Modell:	<b>CBR 900RR</b>	<b>Fireblade</b>
Verkstadsmanual:	<b>62MCJ00</b>		Instruktionsbok:	<b>12MCJ00</b>	Mittnummer: <b>MCJ</b>
<b>MOTOR</b>		<b>Specifikation:</b>		<b>Anmärkning:</b>	
	Typ:	4-cylindrig 16-ventilad vätskekyld radmotor 30° lutning			
	Borrning x Slag:	74 x 54mm			
	Kompression:	11,3:1			
	Ventilspel insug:	0,16 ± 0,03mm			
	Ventilspel avgas:	0,27 ± 0,03mm			
	Tomgång:	1200 ± 100 varv/minut			
	Tändningsinställning vid "F":	15° f.öd. vid tomgång			
	Tändstift:	98059-5992U	Denso IUH27D		
	Elektroavstånd:	0,8-0,9mm			
	Oljefilter:	15410-MCJ-000	Obs! Använd ej MM9-P03		
	Luftfilter:	17210-MCJ-003			
<b>FÖRGASARE / INSPRUTNING</b>		<b>Specifikation:</b>		<b>Anmärkning:</b>	
	Typ:	GQ60A			
	Flottöرنivå:	-			
	Huvudmunstycke:	-			
	Lågfartsmunstycke:	-			
	Luftskruv grundinställning:	-			
<b>CHASSI</b>		<b>Specifikation:</b>		<b>Anmärkning:</b>	
	Lufttryck framgaffel:	-			
	Lufttryck stötdämpare:	-			
	Framdäck, dimension:	120/70 ZR17			
	Bakdäck, dimension:	190/50 ZR17			
	Lufttryck framdäck:	2,5kg			
	Lufttryck bakdäck:	2,9kg			
	Kedjespel:	40 - 50mm			
<b>VOLYMER</b>		<b>Specifikation:</b>		<b>Anmärkning:</b>	
	Olja motor utan filterbyte:	3,5 liter			
	Olja motor med filterbyte:	3,7 liter			
	Kylvätska:	3,6 liter			
	Olja i framgaffel, höger ben:	488 ± 2,5cc			
	Olja i framgaffel, vänster ben:	488 ± 2,5cc			
<b>EL MÄTVÄRDE</b>		<b>Specifikation:</b>		<b>Anmärkning:</b>	
	Tändspole prim. toppspänning:	100V minimum			
	Pulsgivare, toppspänning:	0,7V minimum			
<b>ÅTDRAGNINGSMOMENT</b>					
	Oljeplugg:	29 Nm	Bricka: 94109-12000		
	Oljefilter:	26 Nm			
	Tändstift:	12 Nm			
	Kamdrev:	20 Nm			
	Kamaxelöverfall:	12 Nm			
	Ventilkåpa:	10 Nm			
	Bakaxel:	113 Nm			
	Framaxel:	78 Nm			
	Framaxel klämbult	22 Nm			
					

## SERVICESHEMA

Utför kontroll före körning vid varje servicetillfälle.

K = kontrollera och rengör, justera, smörj eller byt vid behov. R = rengör. B = byt.

	Detalj / Intervall	Vilket som först inträffar	Vägmätarställning 1)						
			100	600	1200	1800	2400	3000	3600
*	Bränsleledningar				K		K		K
*	Gasreglage				K		K		K
	Luftrenare	2)				B			B
	Tändstift		Var 1200 mil: K Var 2400 mil: B						
*	Ventilspel						K		
	Motorolja		B		B		B		B
	Oljefilter		B		B		B		B
*	Tomgångsvarvtal		K	K	K	K	K	K	K
	Kylvätska	3)			K		K		B
*	Kylsystem				K		K		K
*	Sekundärluftssystemet				K		K		K
**	Reglerwire avgasventil						K		
	Kedja		Var 100:e mil: K						
	Kedjeskydd, svingarm				K		K		K
	Bromsvätska	3)		K	K	B	K	K	B
	Bromsbelägg, slitage			K	K	K	K	K	K
	Bromssystem		K		K		K		K
*	Bromsljuskontakt				K		K		K
*	Strålkastarinställning				K		K		K
	Koppling				K		K		K
	Sidostöd		K	K	K	K	K	K	K
*	Fjädring				K		K		K
*	Muttrar, skruvar, fästen		K		K		K		K
**	Hjul, däck				K		K		K
**	Styrlager		K		K		K		K

\* = Bör utföras av Honda-verkstad om ägaren inte själv har de verktyg, dokumentation och kunskaper som erfordras.

\*\* = Av trafiksäkerhetsskäl bör arbetet utföras av auktoriserad Honda-verkstad.

Honda rekommenderar att motorcykeln provkörs av Honda-verkstad före och efter utförd service

- 1) För högre vägmätarställningar än de angivna skall intervallerna upprepas med samma frekvens som anges här.
- 2) Rengör oftare vid dammiga eller våta förhållanden.
- 3) Byt minst vartannat år eller vid angivet miltal, vilket som kommer först. Byte kräver djupare teknisk kunskap.